## CLAVIJAS PARA LA ADAPTACION DE CABLES DE ANTENA

Entre los varios accesorios suministrados como dotación del «OVERKAL», aparecen dos bananas de doble paso y una clavija de adaptación DIN.

BANANA DE DOBLE PASO



CLAVIJA ADAPTAC ON DIN



Con estos accesorios podrá efectuar las siguientes adaptaciones

- 1º Sustituir las clavijas de antena de su televisor si son únicamente de paso ancho (algunos fabricantes utilizan este tipo de entrada para la antena de sus televisores)
- Adaptar el cable de salida de señal del «OVER-KAL» en aquellos casos en que la entrada de antena del televisor sea del tipo DIN.
- Acoplar el juego «OVERKAL» a un televisor que utilice clavijas con patillas de 3 mm de diámetro.

## CASO 1°





PATILLA

## MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LOS 8 JUEGOS

## OVERKAL

1 marcador de puntuación (para seguir los tanteos)

1 cuadro de apuestas en la ruleta.

1 clavija adaptación antena DIN.

2 bananas de doble paso.

15 fichas azules (para apostar en la ruleta).

15 fichas rojas (para apostar en la ruleta).

15 fichas blancas (para apostar en la ruleta).

100 billetes de 25 ptas. (del banco OVERKAL).

100 billetes de 50 ptas. (del banco OVERKAL).

100 billetes de 100 ptas. (del banco OVERKAL)

100 billetes de 500 ptas. (del banco OVERKAL).

2 juegos de transparencias para los diferentes juegos, uno de ellos, el mayor para utilizar con televisores de 23, 24 y 25" y el otro, de dimensiones más reducidas, para televisores de 19, 20 y 21" Cada juego contiene las transparencias de ambientación para los siguientes juegos:

- Tenis.

Fútbol

Esquí.

Ataque submarino.

Persecución.

Carrera espacial.

Ruleta.

NOTA. El juego de Tenis de Mesa (ping-pong) no tiene transparencia. La línea divisoria aparece en la pantalla y no es imprescindible utilizar transparencia especial. Si se desea, puede emplearse la del Tenis.